

Happirikastimen huolto

Sammuta happirikastin huollon ajaksi.

Kerran viikossa:

- pyyhi happirikastimen ulkopinnat nihkeällä liinalla
 - pese happirikastimen takana oleva pölysuodatin vedellä ja astianpesuaineella, huuhtele ja laita kuivumaan
 - vaihda rikastimeen puhdas, kuiva suodatin
- vaihda happiviikset kahden viikon välein
➤ vaihda pitkä happiletku ja liitin ½ vuoden välein

Happirikastin vaihdetaan uuteen kerran vuodessa kontrollin yhteydessä.

Jos happirikastin hälyttää:

Tarkista että:

- virtajohto on seinässä
- happivirtaus on määrättyllä tasolla
- happiletkut ovat suorassa

ESIM.ASETUS 2L/MIN



Kytke laite pois päältä, odota 5min ja kytke takaisin päälle. Jos happirikastin yhä hälyttää, ota yhteys keuhkosairauksien poliklinikalle tai sisätautien sairaansijoille.

Yhteydenotot

Ma-To klo. 8-13, Pe klo. 8-12

Muina aikoina

Keuhkosairauksien poliklinikka

Sisätautien sairaansijat

014 269 2353

014 269 1011